

MUDITA HARMONY

UMFASSENDES BENUTZERHANDBUCH

INHALTSVERZEICHNIS

Einführung	3
Erste Schritte	3
Informationen über E-Ink	3
Transportmodus und erste Konfiguration	4
Startbildschirm	4
Alarm-Informationen	4
Den Alarm stellen	5
Alarmeinstellungen	5
Power-Nap-Timer	6
Entspannungsmodus	6
Meditationstimer	7
Schlafenszeit	7
Frontlicht	8
Zifferblatt	8
Batterij	8
Erweiterte Einstellungen	8
Ein- und Ausschalten des Geräts	8
Zurücksetzen des Geräts	9
Mudita Center	9
Technische Daten	9
Weitere Informationen	10



ERSTES EINSCHALTEN

Bevor du deinen Mudita Harmony einschaltest, schließe ihn an die Stromversorgung an. Wir empfehlen, das Gerät vor dem ersten Gebrauch mindestens 3 Stunden lang vollständig aufzuladen.

1. EINFÜHRUNG



Vielen Dank, dass du dich für Mudita Harmony entschieden hast und unseren minimalistischen Wecker zum Teil deiner Reise zu besserem Schlaf machst.

Mudita Harmony ist ein Wecker, der dir die Werkzeuge an die Hand gibt, deine Schlafqualität zu verbessern und dir ein Gefühl der Ruhe zu verschaffen. Mit Mudity Harmony kannst du dein Schlafzimmer zur telefonfreien Oase machen.

Mudita Harmony und seine sorgfältig entwickelten Töne können dir helfen, gesunde Schlafgewohnheiten zu entwickeln und wecken dich so auf, dass du die natürliche erholsame Kraft des Schlafes neu erleben wirst.

Forschung und Technik verbinden sich in Mudita Harmony endlich mit Zen-Design.

2. ERSTE SCHRITTE



2.2 Steuerung des Geräts

Benutze den Hauptknopf, um dich durch die Einstellungen des Mudita Harmony zu bewegen. Er hat drei Funktionen: leichtes Drücken, festes Drücken und Drehen.

Leichtes Drücken

- Drücke sanft auf den Knopf und fühle das leichte Klickgeräusch
- Der Knopf ändert nach einem leichten Drücken NICHT seine Stellung
- Mit leichtem Drücken akzeptierst du eine Auswahl und bewegst dich durch die Benutzeroberfläche vorwärts

Festes Drücken

- Für ein festes Drücken setzt du einfach etwas mehr Kraft ein als für das leichte Drücken
- Nach dem festen Drücken ÄNDERT der Knopf seine Stellung - das orangefarbene Band ist dann zu sehen oder nicht zu sehen
- Festes Drücken aktiviert den Wecker (wenn das orangene Band sichtbar ist) oder deaktiviert den Wecker (wenn das orangene Band NICHT zu sehen ist)

Drehen


- Drehe den Knopf in beide Richtungen, um dich durch die Benutzeroberfläche zu bewegen

Zurück-Taste

- Drücke die Zurück-Taste, um zum vorherigen Bildschirm oder Schritt zurückzukehren
- Wenn du dich im Startbildschirm befindest, drücke lange die Zurück-Taste, um den Akkustand zu sehen
- Von jedem anderen Punkt im Menü kommst du mit einem langen Drücken der Zurück-Taste zum Startbildschirm

Licht-Taste

- Drücke die Licht-Taste, um bei Bedarf das Frontlicht einzuschalten



3. INFORMATIONEN ÜBER E INK

Die E-Ink-Anzeige ahmt das Erscheinungsbild von Tinte auf

Papier nach. Abgesehen vom tollen Analog-Gefühl hat sie viele

Vorteile gegenüber einem gewöhnlichen Display.
Es strahlt

kein blaues Licht ab, was für einen Wecker unerlässlich ist. Die Abstrahlung blauen Lichts stört gesunden Schlaf und es wird empfohlen, blaues Licht vor dem Schlafengehen zu meiden. Darum ist es besser, das Smartphone nicht mit ins Schlafzimmer zu nehmen, und stattdessen einen Wecker zu benutzen. Mudita Harmony beleuchtet den Bildschirm im Dunklen mit sanftem

Gegenlicht. E-Ink schont außerdem den Akku, weil sie keine

Energie braucht, um ein Bild aufrechtzuerhalten.

Das ist der Grund, warum trotz ausgeschaltetem Gerät oder leerem Akku ein Bild auf dem Display zu sehen ist.

4. TRANSPORTMODUS UND ERSTE KONFIGURATION

4.1 Transportmodus

Jeder Mudita Harmony ist für den Versand auf Transportmodus eingestellt. Wenn du das Gerät erhältst, zeigt es eine Anleitung zum Einschalten an, obwohl es ausgeschaltet ist. Dies ist möglich, weil E-Ink ein Bild darstellen kann, ohne Energie zu benötigen.



Lade das Gerät mindestens eine Stunde lang auf, um den Transportmodus zu verlassen und mit der ersten Konfiguration zu beginnen.

4.2 Erste Konfiguration

Erstes Einschalten des Geräts

- Drücke leicht auf den Hauptknopf, um den Mudita Harmony einzuschalten

- Warte, bis sich das Gerät einschaltet
- Drücke die Licht-Taste, um mit der Konfiguration fortzufahren.
- Drücke die Zurück-Taste, um das Gerät wieder auszuschalten.
- Wenn du 5 Sekunden lang nicht mit dem Gerät interagierst, kehrt es automatisch zum vorherigen Bildschirm zurück und schaltet sich aus


Sprache und Uhrzeit auswählen

- Nutze den Hauptknopf und die Zurück-Taste, um dich durch die Benutzeroberfläche zu bewegen (siehe Steuerung des Geräts 2.2)
- Wähle eine Sprache
- Wähle eine Zeitformat – 12 oder 24h?
- Stelle die Stunde und die Minuten ein (Option für „AM“/„PM“, falls du das 12-Stunden-Format nutzt)

5. STARTBILDSCHIRM

5.1 Elemente auf dem Startbildschirm

- Uhrzeit
- Alarmstatus - Erscheint, nachdem du den Hauptknopf fest gedrückt hast
- Alarmzeit - Falls der Alarm aktiviert ist (orangenes Band ist sichtbar)
- Ladestatus - Falls das Gerät an den Strom angeschlossen ist • Niedriger Akkustand - Falls der Akkuladestand niedrig ist



5.2 Bewegung im Startbildschirm

- Drücke den Hauptknopf leicht, um in das Menü zu gelangen
- Um den Akkustand zu sehen, drücke 2 Sekunden lang die Zurück-Taste
- Um den Bildschirm zu beleuchten, drücke die Licht-Taste

6. ALARM-INFORMATIONEN

6.1 Allgemeine Informationen

Mudita Harmony ist mit einem komplett anpassbaren Alarm ausgestattet. Wir haben den Wecker so entwickelt, dass er dich sanft aufweckt. Deshalb wirst du 10 Minuten (Standardeinstellung, aber anpassbar) vor der eigentlichen Weckzeit mit einem sanften Vorab-Weckton und einem warmen Licht leicht aufgeweckt. Der Alarm deiner Wahl weckt dich dann sanft auf, aber mit der Schlummerfunktion kannst du noch ein wenig länger im Bett bleiben. Sieh dir im Folgenden die genaueren Informationen zur grundlegenden Alarm-Navigation in einfachen Schritten an.

6.2 Aktivierung des Alarms

Drücke den Hauptknopf fest, um den Alarm zu aktivieren. Das orangene Band muss sichtbar sein, um den Alarm zu aktivieren.

6.3 Aktivierung der Schlummerfunktion

Während des Alarms kannst du die Schlummerfunktion aktivieren, indem du:

- Den Hauptknopf leicht drückst
- Den Hauptknopf drehst

6.4 Deaktivierung des Alarms

Um den Alarm auszuschalten, drücke den Hauptknopf fest – das orangene Band ist dann nicht mehr sichtbar.

7. DEN ALARM STELLEN

7.1 Vollständige Alarmeinstellung

- Drücke den Hauptknopf leicht, um ins Menü zu kommen
- Wähle „Alarm“

- Wähle die Zeit – bestätige mit leichtem Drücken, gehe zurück mit der Zurück-Taste
- Denk daran, dass der Alarm mit einem festen Drücken des Hauptknopfs aktiviert wird, nachdem das orangene Band sichtbar ist



7.2 Schnelle Alarm-Änderung

- Drehe im Startbildschirm den Knopf, um den Alarm schnell neu zu stellen
- Drücke den Hauptknopf leicht, um die gewählte Alarmzeit zu bestätigen
- Vergiss nicht, den Alarm zu aktivieren, indem du den Hauptknopf fest drückst, sodass das orangene Band sichtbar ist



8. ALARMEINSTELLUNGEN

Vom Startbildschirm auf die Alarmeinstellungen zugreifen

- Gehe ins Menü, indem du leicht auf den Hauptknopf drückst
- Wähle „Einstellungen“
- Wähle anschließend „Alarm“

Benutze den Hauptknopf zum Navigieren – drehe zum Auswählen, drücke leicht zum Bestätigen und

benutze die Zurück-Taste, um zum vorherigen Schritt zu gehen.

8.1. Alarm-Melodie und -Licht

Der Hauptalarm ist das Herzstück deines Mudita Harmony und vollständig anpassbar.

- Wähle „Hauptalarm“
- Wähle die Alarmmelodie



- Wähle die gewünschte Alarm-Lautstärke
- Wähle, ob das Licht beim Start des Alarms ein- oder ausgeschaltet werden soll

8.2 Vorab-Weckton

Mudita Harmony ist mit einem Vorab-Aufwecklicht ausgestattet, das deinen Körper während der letzten Minuten deines Schlafzyklus sanft auf das Aufwachen vorbereitet. Während dieser Zeit macht das sanfte Licht deinen Körper für das Aufwachen und Munterwerden bereit. Du kannst deinen Mudita Harmony so einstellen, dass vor dem Alarm ein sanftes Licht angeht, zusammen mit einem sachten Klang, die darauf ausgelegt sind, dein Unterbewusstsein behutsam auf das Aufwachen mit dem Haupt-Alarm einzustellen.



- Wähle „Vorab-Wecken“

- Wähle, ob der Vorab-Ton auf ein- oder ausgeschaltet sein soll, und wie lange vor dem Hauptalarm er beginnen soll
- Wenn du den Vorab-Ton auf einschaltest, wirst du im nächsten Schritt gebeten, den Ton zu wählen
- Wähle dann die gewünschte Ton-Lautstärke
- Im letzten Schritt kannst du wählen, ob (und wie lange) das Licht vor dem Hauptalarm an- oder ausgeschaltet sein soll



8.3. Schlummerton

Schlummern ist eine optionale Zusatzfunktion des Hauptalarms. Die individuelle Anpassung des Schlummerns erlaubt dir die

Wahl der besten Schlummerlänge, aber wir haben auch einen Schlummerton eingebaut. Das ist ein kurzes, sanftes Geräusch, das in Intervallen während des Schlummerns hinzugefügt werden kann. Es verhindert, dass du wieder in tiefen Schlaf fällst und hilft dir, schließlich langsam, aber effektiv aufzuwachen.

- Wähle „Schlummern“
- Wähle, ob das Schlummern auf ein- oder ausgeschaltet werden soll
- Wenn du Schlummern einschaltest, wählst du im nächsten Schritt die Schlummerdauer
- Entscheide dich danach, ob du den Schlummerton ein- oder ausgeschaltet möchtest, und lege die Intervalllänge fest, falls du ihn einschaltest
- Im nächsten Schritt wählst du den Schlummerton
- Dann legst du die Lautstärke des Schlummertons fest

9. Power-Nap-Timer



Nutze die Power-Nap-Funktion für einen erfrischenden Moment leichten Schlags, der für seine belebende Wirkung während des Tages bekannt ist. Studien der NASA aus dem Jahr 1995 haben bestätigt, dass ein 26 Minuten langer Schlaf die Leistungsfähigkeit um 34 % und die Aufmerksamkeit um 54 % steigern konnte. Andere Studien legen nahe, dass die ideale Zeit zwischen 10 und 20 Minuten liegt, aber generell sollte der Power Nap nicht länger als 30 Minuten dauern. Dies verschafft dir belebenden Schlaf ohne anschließende Schläfrigkeit.

9.1 Den Power-Nap-Timer starten

- Begib dich mit einem leichten Drücken ins Hauptmenü
- Wähle „Power Nap“
- Lege die Dauer des Power Naps fest



- Der Timer startet nach einer Bestätigung mittels leichtem Drücken

9.2 Power Nap deaktivieren

- Nach dem Countdown ertönt der Power-Nap-Alarm. Um ihn auszuschalten, drücke leicht den Hauptknopf und kehre so zum Startbildschirm zurück

- Wenn du den Power-Nap-Timer vor dem Ende des Countdowns deaktivieren willst, drücke die Zurück-Taste und du kehrst zu den Power-Nap-Einstellungen zurück

Bitte beachte: Der Power-Nap-Alarmton ist derselbe wie der Haupt-Alarmton.

10. Entspannungsmodus

Mudita Harmony hilft dir mit beruhigender Musik, Natur- und Hintergrundgeräuschen, eine Offline-Einschlafroutine zu entwickeln. Du kannst diese Klangkompositionen zum Entspannen



oder als Hintergrundakzent zum Einschlafen nutzen. Du kannst die Dauer des Geräusches wählen, nach der es sich automatisch deaktiviert.

10.1 Entspannungsmodus einschalten

- Vom Startbildschirm aus gelangst du durch leichtes Drücken ins Menü
- Wähle „Entspannungsmodus“
- Wähle den Titel, den du nutzen möchtest
- Stelle die automatische Abschaltzeit ein

10.2 Entspannungsmodus benutzen

- Während der Entspannungsmodus läuft, regelst du die Lautstärke mit einer Drehung des Hauptknopfs
- Drücke den Hauptknopf leicht, um den Entspannungsmodus zu pausieren oder fortzusetzen

10.3 Entspannungsmodus ausschalten

- Wenn du die automatische Abschaltung wählst, deaktiviert sich der Entspannungsmodus nach Ablauf des Countdowns
- Um den Entspannungsmodus zu verlassen, drücke die Zurück-Taste

11. MEDITATIONSTIMER

Der Meditationstimer ist eine weitere einfache, aber nützliche

Funktion für Freunde der Meditation. Du kannst die gewünschte Länge der Meditationssitzung und die Anzahl der Intervalle einstellen, die mit einem tiefen Gong-Läuten beginnen und enden. Du kannst außerdem den Verlauf deiner Meditationen überprüfen.



11.1 Einschalten des Meditationstimers

- Vom Startbildschirm aus gelangst du durch leichtes Drücken ins Menü
- Wähle „Meditation“
- Wähle die Meditationsdauer
- Wähle dann, ob du das Intervall-Läuten während der Meditation aktivieren möchtest (AN oder AUS) und wenn, wie lange die Intervalle dauern sollen

Die Meditation beginnt mit einem Gong-Ton, der bei jedem Intervall wiederholt wird.

11.2 Ausschalten des Meditationstimers

- Der Timer schaltet sich nach Ende des Countdowns automatisch aus. Dies wird mit einem Gong-Ton signalisiert
- Drücke die Zurück-Taste, um den Timer zu verlassen

12. SCHLAFENSZEIT

Beständigkeit ist der Schlüssel zu guter Schlafhygiene und -qualität. Wenn wir täglich etwa zur selben Zeit ins Bett gehen und aufstehen, pflegen wir damit einen gut eingestellten zirkadianen Rhythmus. Der zirkadiane Rhythmus ist die interne, biologische Uhr, die unseren Körper darauf einstellt, bestimmte Dinge zu bestimmten Zeiten zu tun. Ein beständiger Schlafrhythmus ermöglicht ein erholtes und erfrischtes Aufwachen. Wenn deine bevorzugte Schlafenszeit heranrückt und es Zeit fürs Bett wird, erklingt die Einschlafersinnerungs-Melodie und erinnert dich daran, deine Einschlafroutine zu beginnen. So schaffst du ein tägliches Ritual um das Zubettgehen, mit dem du abschaltest und entspannst.

12.1 Ein- und Ausschalten der Schlafenszeit

- Drücke den Hauptknopf leicht, um ins Menü zu gelangen
- Wähle „Schlafenszeit“
- Wähle, ob du sie ein- oder ausschalten willst
- Wenn du dich entscheidest, sie einzuschalten, musst du im nächsten Schritt wählen, um welche Uhrzeit du an das Zubettgehen erinnert werden willst



12.2 Schlafenszeit-Einstellungen

- Drücke den Hauptknopf leicht, um ins Menü zu gelangen
- Wähle „Einstellungen“
- Wähle „Schlafenszeit-Ton“
- Wähle in den nächsten Schritten Ton und Lautstärke

13. FRONTLICHT

Mudita Harmony hat ein angepasstes Frontlicht mit 2700 K. Wenn du nachts die Uhrzeit prüfen möchtest, wird so dein Schlafzyklus nur minimal unterbrochen.

13.1 Vorderlicht ein- oder ausschalten

- Drücke die Licht-Taste leicht, um das Vorderlicht einzuschalten
- Drücken sie erneut leicht, um es auszuschalten
- Das Frontlicht schaltet sich nach 10 Sekunden automatisch aus, wenn du nicht mit dem Gerät interagierst

13.2 Frontlicht-Einstellungen

Das Frontlicht ist darauf ausgelegt, sowohl Lesbarkeit zu gewährleisten (vor allem bei Nacht), als auch im Zusammenspiel mit Mudita Harmonys anderen Funktionen wie dem Wecker und dem Vorab-Ton zu agieren. Das Verhalten des Frontlichts kann einzeln in den Einstellungen der jeweiligen Funktion angepasst werden.

Für allgemeine Frontlicht-Einstellungen:

- Klicke auf dem Startbildschirm leicht den Hauptknopf, um ins Menü zu gelangen
- Wähle „Einstellungen“
- Wähle dann „Frontlicht“
- Wähle die allgemeine Lichtintensität



- Wähle dann, ob das Licht eingeschaltet werden soll
- Auto – Frontlicht leuchtet beim Benutzen des Geräts und bei Betätigung der Licht-Taste

- Bei Bedarf – Frontlicht leuchtet nur bei Betätigung der Licht-Taste

ZIFFERNBLATT

- Du kannst die Zeitanzeige des Harmony anpassen und dein Lieblingslayout für den Hauptbildschirm sowie die angezeigten Informationen auswählen.
- Drücke den Hauptknopf leicht, um ins Menü zu gelangen
- Wähle „Einstellungen“
- Wähle „Ziffernblatt“
- Wähle in den nächsten Schritten dein Lieblingslayout für den Hauptbildschirm aus
-

AKKU

15.1 Akkuzustand

- **Drücke im Startmenü 2 Sekunden lang die Zurück-Taste, um den Akkustand zu überprüfen**
- Wenn der Akkustand zu Neige geht, zeigt das Gerät den geringen Ladestand im Startbildschirm an
- Während des Aufladens wird ein Batteriesymbol mit prozentualem Ladestand im Startbildschirm angezeigt
- Erreicht der Akku beim Laden 100 %, verschwindet das Batteriesymbol
- Bei vollständiger Entladung zeigt das Gerät eine leere Batterie an und reagiert nicht auf Eingaben, bis es zum Laden an den Strom angeschlossen wird

15.2 Aufladen des Geräts

Nutze ein USB-C/USB-A-Kabel und ein Netzteil oder ein Wandladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) mit USB-C-Ladekabel, um den Akku aufzuladen.

16. ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

So greifst du auf die erweiterten Einstellungen zu:

- Vom Startbildschirm aus gelangst du durch leichtes Drücken ins Menü
- Wähle „Einstellungen“

16.1 Uhrzeit-Einstellungen

- Wähle „Uhrzeit“
- Wähle das 12- oder das 24-Stunden-Zeitformat
- Stelle die aktuelle Uhrzeit ein


16.2 Sprache

- Wähle „Sprache“
- Wähle die gewünschte Sprache

17. EIN- UND AUSSCHALTEN DES GERÄTS

17.1 Um das Gerät auszuschalten

- Gehe zum Hauptmenü (leichtes Drücken auf den Hauptknopf vom Startmenü aus)



- Wähle „Einstellungen“
- Wähle „Ausschalten“
- Wähle „Ja“ und bestätige mit einem leichten Drücken auf den Hauptknopf

17.2 Einschalten des Geräts

- Drücke leicht auf den Hauptknopf
- Warte, bis das Gerät sich einschaltet

18. ZURÜCKSETZEN DES GERÄTS

18.1 Sanftes Zurücksetzen

Sollte dein Gerät aus irgendeinem Grund einmal nicht mehr auf Eingaben reagieren, versuche einen sanften Reset:

- Drücke lange (bis zu 10 Sekunden) gleichzeitig die Licht- und die Zurück-Taste
- Warte, bis dieser Bildschirm angezeigt wird
- Lass die Tasten los, sobald er angezeigt wird, und warte, bis das Gerät neu gestartet wurde



Wenn du vermutest, dass dein Gerät nicht geladen ist, lade es für mindestens 2 Stunden auf und überprüfe dann erneut seine Reaktion auf Eingaben, indem du den Hauptknopf leicht drückst und einen weiteren Sanften Reset versuchst. Wenn das Gerät nicht auf die oben beschriebenen Versuche reagiert, kontaktiere bitte unseren Kundendienst unter support@mudita.com.

18.2 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Hierdurch wird dein Gerät vollständig auf die vorherigen Werkseinstellungen zurückgesetzt. Das bedeutet, dass deine personalisierten Alarm-, Klang- und Frontlicheinstellungen gelöscht und wieder die Standardeinstellungen aktiviert werden.

- Gehe ins Menü (leichtes Drücken auf den Hauptknopf bei angezeigtem Startbildschirm)
- Wähle „Einstellungen“
- Wähle „Zurücksetzen (Werkseinstellungen)“
- Wähle „Ja“ und bestätige mit einem leichten Drücken auf den



Hauptknopf



19. MUDITA CENTER

Mudita Center ist eine Desktop-App, mit der du die Funktionen von Mudita Harmony erweitern und aktualisieren kannst. Gehe auf [diese Website](#) um die App kostenlos auf deinen Computer herunterzuladen.

Zur Verbindung:

- Starte die Mudita-Center-Desktop-App
- Verbinde deinen Mudita Harmony mit deinem Computer
- Die App verbindet sich automatisch mit dem Gerät

So aktualisierst du die Software:

- Warte, bis das Gerät verbunden ist
- Klicke auf „Nach Updates suchen“
- Lade das Update herunter, wenn neue Software verfügbar ist
- Klicke auf „Jetzt aktualisieren“
- Warte in Mudita Center auf die Bestätigung, dass das Update abgeschlossen ist
- Klicke nach dem Update auf „Schließen“
- Klicke „Trennen“ und trenne die Verbindung zwischen Gerät und Computer

Wir empfehlen, regelmäßig per Mudita Center nach Updates zu suchen.

20. TECHNISCHE DATEN

20.1 Display

- 2,84" E Ink (600x480px)
- 270 DPI; 16 Graustufen (monochrom)
- Abmaße aktiver Bereich: 56,4 x 45,12 mm
- Frontlicht (2700 K)

20.2 Audio

- Max. 3,5 W TDA-Lautsprecher

20.3 Akku

- 2 600 mAh

Detaillierte Daten findest du auf [dieser Website](#).

21. WEITERE INFORMATIONEN

21.1 Gewährleistung

Informationen zur Benutzergarantie findest du auf der Website www.mudita.com.

21.2 Sicherheit und Gebrauch

Wir empfehlen dir, diesen Abschnitt sehr genau zu lesen, bevor du den Wecker benutzt. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die infolge von unsachgemäßer Benutzung oder Benutzung, die den Hinweisen in diesem Dokument zuwiderlaufen, entstehen.

21.3 Aufladen

Dieser Wecker muss mit einem AC-Netzteil benutzt werden, das mit der Kennzeichnung als „Limited Power Source“ (gemäß IEC 60950-1/62368-1) versehen und für folgende Ausgangsleistung vorgesehen ist: 5 Volt DC, maximal 1,5 Ampere.

21.4 Akkusicherheit

Tausche den Akku nur wie in der auf www.mudita.com angegebenen Beschreibung aus. Der Lithium-Ionen-Akku in diesem Geräte sollte nur vom Hersteller (Mudita) gewartet und im Falle einer Entsorgung getrennt vom Hausmüll recycelt werden. Entsorge Akkus entsprechend deiner örtlichen Umweltschutzgesetze und -richtlinien.

21.5 Genehmigungsrechtliche Informationen

Genehmigungsrechtliche und Zertifizierungskennzeichnungen sind auf diesem Gerät angebracht.

21.6 Einhaltung den Richtlinien von FCC und ISED Canada

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der Regeln des FCC und des ISED Canada – mit Ausnahme von RSS-Norm(en). Der Betrieb unterliegt folgenden Voraussetzungen: (1) dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle Störungen annehmen, einschließlich Störungen, die unerwünschte Reaktionen auf dem Gerät verursachen können.



21.7 Entsorgung

Das Symbol auf dem Gerät, dem Zubehör oder der Verpackung zeigt an, dass dieses Gerät nicht in den unsortierten Restmüll entsorgt werden darf, sondern getrennt entsorgt werden muss. Entsorge das Gerät über einen dafür vorgesehenen Sammelpunkt für Elektroabfälle und elektronische Geräte innerhalb der EU und anderer europäischer Länder, die eigene Sammelsysteme für Elektroabfälle und elektronische Geräte unterhalten. Durch das sachgerechte Entsorgen des Geräts hilfst du, Gefahren für Umwelt und öffentliche Gesundheit vorzubeugen, die aus der unsachgemäßen Entsorgung von Altgeräten entstehen können. Das Recyceln von Materialien hilft bei der

Erhaltung natürlicher Ressourcen. Dieses Gerät enthält einen Akku. Akkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen Sondermüll-Regularien. Aus diesem Grund darf dieses Gerät nur an einem zum Zweck des Recyclings von Elektroabfällen und elektronischer Geräte eingerichteten Sammelpunkt entsorgt werden.





Mudita Sp. z o.o.

Jana Czeczota 6, 02-607 Warsaw, Poland www.mudita.com

